


**REDMOND****Умная розетка SkyPlug RSP-100S**

Руководство по эксплуатации

**A1**

**i** Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в главный сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

**RUS****УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Умная розетка SkyPlug RSP-100S предназначена для ручного и дистанционного управления подачей электроэнергии к другим приборам.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

**Меры безопасности**

- Производитель несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов и в других подобных условиях непрерывшенной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель несет ответственность за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Выключите прибор из розетки во время грозы, а также при длительном перерыве в использовании или на время чистки.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не оставляйте без присмотра приборы с нагревательными элементами, подключенные к электросети через умную розетку.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Странг следуйте инструкциям по очистке.

**STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP** Запрещена эксплуатация прибора при любых неисправностях.**Технические характеристики**

Модель.....	SkyPlug RSP-100S
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Максимальная сила тока.....	10 А
Максимальная суммарная мощность подключаемых приборов.....	2,3 кВт
Защита от поражения электротоком.....	класс I
Стандарт розетки.....	EU VDE
Материал корпуса.....	термостойкий пластик
Тип управления.....	ручной, дистанционный (Ready for Sky)
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Защита от резкого перепада напряжения.....	есть
Допустимый диапазон рабочих температур.....	от -40 до +85 °C
Габаритные размеры.....	45 × 45 × 71 мм
Вес нетто.....	60 г ± 3%

**Комплектация**

Умная розетка – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Заполняется фирмой-продавцом / Заполняется фирмой-продавцем / Сатуши firma toltyradы / Se completează de compania care vinde /

Гарантійний талон №/ Гарантійний талон № / № кепілдік талон / Certificat de garantie nr. /

Вид техники / Вид техники / Техниканың түрі / Tipul tehnicii /

Модель / Модель / Улті / Model /

Дата продажи / Дата продажу / Сатылған күні / Data vânzării /

Серийный номер / Серийний номер / Сериялық нөмір / Număr de serie /

Фирма-продавец / Фирма-продавец / Сатуши firma / Compania care vinde /

Подпись продавца / Підпись продавца / Сатушының қолы / Semnătura

Печать фирмы-продавца / Печатка фірми-продавца / Сатуши фирмалық мөрі / Stampila companiei care vinde /

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантii ознакомлен.

Прилад належної якостi, укомплектовано, технiчно спрiвнiй, претензiй не маю. З умовами гарантii ознакомлен.

Бүйіншың сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымын жоқ. Кепілдік шарттырымен таныстым.

Produs de calitate conformă, completat, în stare tehnică de funcționare bună, pretenții nu sunt. Am făcut cunoștință cu condițiile de garanție.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Устройство модели A1**

- Корпус прибора
- Кнопка управления с подсветкой

**I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**⚠️** Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! После транспортировки или хранения прибора в низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

**II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

- Подключите прибор к электросети, нажмите кнопку управления (загорится зеленый индикатор). Прибор переходит в режим ожидания (готов к работе).

- Если был включен блокировщик, загорится красный индикатор кнопки управления.
- Подключите к умной розетке электроприбор.
- Для прерывания подачи электроэнергии через умную розетку повторно нажмите кнопку управления, зеленый индикатор погаснет.

**Блокировка розетки**

Умную розетку можно заблокировать для предупреждения возможности удара электротоком или использования подсоединенных через адаптер к электросети приборов.

- Для включения блокировки трижды нажмите кнопку управления. Загорится красный индикатор. При отключении и повторном подключении к электросети блокировка сохраняется.
- Для отключения режима блокировки повторно трижды нажмите кнопку управления. Загорится зеленый индикатор, прибор переходит в режим ожидания.

**Технология Ready for Sky**

Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

- Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы мобильного устройства).

**⚠️** Минимальная поддерживаемая версия операционной системы уточняйте на официальном сайте компании [www.redmond.company](http://www.redmond.company) или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.

- Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следите появляющимся шагам.

**⚠️** Для отключения режима блокировки трижды нажмите кнопку управления. Прибор переходит в режим ожидания (горит зеленый индикатор).

- Из списка доступных устройств выберите подключаемый прибор. Нажмите и удерживайте кнопку управления, пока индикатор не мигает.

Отпустите кнопку, начнется процесс синхронизации, зеленый и красный индикаторы будут погоревать чередующимися. После окончания синхронизации прибор переходит в режим ожидания.

- Для отключения возможности дистанционного управления прибором и удаления информации о ранее подключенных устройствах в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку управления, пока не загорится красный индикатор. Отпустите кнопку, прибор переходит в режим ожидания.

**⚠️** Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от прибора.

Компания REDMOND рад представить вам новинку технологии Ready for Sky – приложение R45 Gateway. Данное приложение позволит вам управлять бытовой техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет: оно станет мостом между приборами из Ready for Sky у вас дома и вашим мобильным устройством.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данными руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

**VI. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Данное изделие предоставляет гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантитом талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипрягальные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантитой обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на изделии, на котором имеется 13 знаков, 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данными руководством и применимыми техническими стандартами.

Приложение R45 Gateway появится в списке доступных приборов.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

**VII. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Данная программа несет гарантитийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара. Сроки действительности только при соблюдении клиентом условий гарантитого обслуживания.

Скачайте и установите приложение R45 Gateway на смартфон или планшет, который собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена операционная система Android, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании [www.redmond.company](http://www.redmond.company) или в описании к приложению в магазинах Google Play. Установите приложение Ready for Sky – приложение R45 Gateway под тем же аккаунтом, что и приложение Ready for Sky.

Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play.

Запустите приложение Ready for Sky и R45 Gateway одновременно на одном устройстве.

Приложение R45 Gateway работает только с основным управляемым приложением Ready for Sky.

**ВНИМАНИЕ:** Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R45 Gateway должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Минимальные требования к смартфону или планшету: Android 4.4 и выше, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб свободного места на карту памяти, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS.

Настоящая гарантия действует в случае, если гарантитый талон правильно заполнен, имеется дата продажи, цена, подпись продавца и покупателя, серийный номер аппарата.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитом талоне. При внесении изменений в гарантитый талон изделие снимается с гарантитого обслуживания.

**Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежным отношением или несчастного случая;

- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;

- подключение в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрами гарантитой сети;

- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

- действиями неподходящей силы (пожар, наводнение, молния и др.);

- воздействием высоких внешних температур на термостойкие части изделия;

- изменением, удалением или неразборчивым напечатанным серийным номером. Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа. Соответствует ли оборудование установленным требованиям, гарантии не подпадают на работы по периодическому обслуживанию прибора.

- Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателя и производителя ремонта и технического обслуживания товара: Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Шелговская, д. 1, ООО «Ра сервис». Тел: 8(

**i** УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення на до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служб технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усією помилкою та збоєм в роботі Sky. Ваш пропозиції та запитання щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті [www.redmond.com](http://www.redmond.com). Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

У разі, якщо несправності не вдається, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 12 місяців з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовляв зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає силу тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину чи ліпісом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантією визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розірвався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дані гарантії не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, патоміки, антипрірізи, покрітки, удиличники тощо).

Термін служби виробу з термінами гарантії зобов'язано збігати з днем придання.

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків.

6-й та 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Встановленням виробником термін служби приладу складає 3 роки з дnia його придання на умові, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Улашовий постачник користувача, а також сам припад необхідно утилізувати відповідно до місцевих програм з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичним побутовим сміттям.

## VI. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця програма несе гарантійні зобов'язання впродовж 12 місяців з дня продажу товару або з дня виготовлення виробу (випадку, якщо дата продажу визначити неможливо). Термін дії дійсної гарантії при дориманні клієнтом умов гарантійного обслуговування. Справжня гарантія не поширяється на виробах, що використовуються з промислового або комерційного метою.

Справжня гарантія діє в усіх наших випадках: якщо гарантійний талон правильно заповнений, є дата продажу, печатка, підпис продавця і покупця, серійний номер апарату.

Забороняється вносити зміни, стирати чи переписувати дати, вказані в гарантійному талоні. При внесенні змін до гарантійного талона прилад зникає з гарантійного обслуговування.

### Гарантія не поширяється на виробах з ушкодженнями, викликаними:

- неправильною експлуатацією, недбалим користуванням, неправільним підключенням, недотриманням даних інструкцій;
- механічними, тепловими і іншими ушкодженнями, що виникають наслідком неправильної експлуатації, недбалого користування або нещасного випадку;
- нечесованими, чинними фільтрами, пілопробірками і інших частин і аксесуарів, що вимагають періодичної чистки і заміни;
- попаданням всередину сторонних предметів, рідин, комах, гризунів і так далі;
- ушкодженням електрических кабелів;
- підключеннем в мережу з напругою, що відрізняється від вказаної в правилах експлуатації до цього приладу, або з неївдовідістю стандартним параметром мережі живлення;
- некваліфікованим ремонтом і іншими втручаннями, що спричинили зміни конструкції виробу;
- діямі недоладованої сили (пожежі, повінь, близькавка та ін.);
- дією високих зовнішніх температур на нетермостійкі частини виробу;
- зміною, виделанням або нерозбрилюванням карбінів номером.

Гарантія не поширяється на вузли, механізми і аксесуари, що мають природний термін зносу (щітки для пілососів, металеві чаші мультиварок і форми для випікання з антипригарним покриттям, стікі-нікі для соковиварювачів, ножі, мішки-пілопробірки, змінні фільтри, шампуни, рідини і так далі), а також акумуляторні джерела живлення і батареї живлення. Відповідно до постійних з експлуатації, під дію гарантії не потрапляють роботи з періодичного обслуговуванням приладу.

Інформацію про наявність сервісних центрів у вашому регіоні можна уточнити на сайті [www.redmond.company/services](http://www.redmond.company/services).

Служба підтримки користувачів в Україні: тел. 0-800-50-78-78 (звінок по Україні безкоштовний).

## KAZ

**i** Пайдаланор алдында пайдалану бойынша нұсқаулұтықты мүкіят оқып шығының да, оны аныктап да, жаңа пайдалану салынғанда.

Користувачінің пайдалану жаңа пайдалану салынғанда.

</div