


# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО УПРАВЛЕНИЮ УМНОЙ ТЕХНИКОЙ REDMOND ЧЕРЕЗ МАРУСЮ

ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА, СОЗДАННОГО В MAIL.RU GROUP



## I. ПОИСК УМНОГО УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИИ READY FOR SKY

1. Установите и зарегистрируйтесь в мобильном приложении Ready for Sky.

**iOS**

<https://itunes.apple.com/ru/app/ready-for-sky/id927991375>

**Android**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readyforsky>

2. Убедитесь, что на смартфоне включен Bluetooth и определение местоположения.

3. Для добавления умного устройства необходимо нажать кнопку ДОБАВИТЬ по центру экрана (напоминаем, что устройства должны быть подключены к сети электропитания).

4. Найти свое умное устройство можно двумя способами:

– Нажмите на кнопку НАЙТИ УСТРОЙСТВА В СЕТИ внизу экрана, отобразится список найденной техники.

– Используйте поиск, чтобы ввести модель и найти устройство.

5. Нажмите на иконку устройства и далее следуйте инструкции на экране.

## II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К ПРИЛОЖЕНИЮ READY FOR SKY

### 2.1. Умный чайник-светильник REDMOND SkyKettle

**RK-G200S / RK-G201S /  
RK-G210S / RK-G211S /  
RK-G213S / RK-G214S**



При подключении чайник должен находиться на базе. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения на панели управления чайником (на ручке прибора). В процессе подключения поочередно загораются индикаторы значений температуры. Прозвучали три коротких звуковых сигнала. Поздравляем, чайник подключен к приложению. Открылся экран управления.

В случае нечаянной блокировки чайника (не работает включение как с панели управления, так и через мобильное приложение) необходимо три раза очень быстро нажать на кнопку «+» с панели управления чайником, расположенной на ручке устройства.

### 2.2. Умная кофеварка со встроенной кофемолкой REDMOND SkyCoffee

**RCM-M1505S /  
RCM-M1505S-E**



При подключении тумблер кофеварки должен быть в положении OFF. Удерживайте кнопку START до короткого звукового сигнала.



### 2.3. Умный мультипекарь REDMOND SkyBaker

**RMB-M657/1S /  
RMB-M658/3S /  
RMB-M659/3S**

Кнопка для подключения находится с тыльной стороны устройства. Жмите и удерживайте ее до трех звуковых сигналов..

### 2.4. Умная розетка REDMOND SkyPort RSP-100S / RSP-103S



Установите устройство в розетку. Нажмите кнопку включения на корпусе. Для синхронизации с приложением нажмите кнопку включения еще раз и удерживайте ее до попеременного мигания красного и зеленого светодиодов (подсветка находится в кнопке устройства).

В случае внезапной блокировки розетки – удерживайте кнопку до короткой вспышки красного цвета.

### 2.5. Умный цоколь REDMOND SkySocket RSP-202S



Кнопка для подключения находится сбоку цоколя. Удерживайте кнопку до появления трех звуковых сигналов.

В случае внезапной блокировки цоколя – удерживайте кнопку: сначала прозвучит три звуковых сигнала, затем необходимо продолжать держать до длинного одиночного звукового сигнала.



### 2.2.1. Умная кофеварка REDMOND SkyCoffee RCM-M1509S

Нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку ЧАСЫ на панели управления. Кофеварка успешно подключена к приложению.



### 2.7. Умный увлажнитель воздуха REDMOND SkyDew RHF-3310S

Переведите увлажнитель воздуха в режим ожидания. Нажмите и удерживайте кнопку «переключения режимов работы» до звукового сигнала. Начнется процесс синхронизации.



### 2.6. Умный обогреватель REDMOND SkyHeat RHF- C4522S

Нажмите и удерживайте кнопку «регулировки интенсивности обогрева» на обогревателе в течение 5 секунд. Начнется процесс синхронизации.

## III. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ REDMOND SKYCENTER RSC-11S (ГЕЙТВЕЙ) ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УМНОЙ ТЕХНИКОЙ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

1. Чтобы настроить взаимодействие умной техники со своим смартфоном через SkyCenter RSC-11S, подключите гейтвей к свободной розетке у вас дома. Убедитесь, что SkyCenter находится на расстоянии 15 м до умных приборов.
  2. Переведите переключатель на SkyCenter в положение I. Индикатор на гейтвее мигнет один раз. Нажмите кнопку включения на гейтвее и удерживайте не менее 5 секунд, затем отпустите кнопку. Индикатор на SkyCenter начнет мигать.
  3. Перейдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и выберите сеть, название которой начинается с RSC-11S. Введите пароль 12345678. Когда подключение будет установлено, вернитесь в приложение Ready for Sky.
  4. Выберите на экране устройство SkyCenter RSC-11S и подключите его к домашней сети Wi-Fi, введя имя и пароль сети.
  5. Вы успешно подключили свой личный гаджет к SkyCenter!
  6. SkyCenter RSC-11S автоматически обнаруживает доступные в сети устройства на платформе Ready for Sky. Чтобы управлять любым из них дистанционно, откройте доступ к технике через экран управления SkyCenter. Для этого зайдите в приложении на страницу SkyCenter RSC-11S, выберите доступные в сети устройства и синхронизируйте их с центром умного дома, следуя подсказкам на экране.
  7. Рекомендуем подключение не более 3-х умных устройств к одному гейтвею.
- Также при наличии свободного домашнего Android-смартфона/планшета можно использовать подключение через приложение R4S Gateway. Подробная инструкция по ссылке <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readyforsky.gateway>

## IV. СИНХРОНИЗАЦИЯ АККАУНТОВ READY FOR SKY И ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА МАРУСЯ

1. Скачайте приложение Маруся.

### Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mail.search.electroscope>

### iOS

<https://apps.apple.com/ru/app/маруся-голосовой-помощник/id1467719381>

2. Зайдите в приложение Маруся под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь в нем.
3. Выберите в меню пункт Умный дом.
4. В открывшемся окне выберите из списка Ready for Sky.
5. В открывшейся форме введите логин и пароль от учетной записи, как в приложении Ready for Sky, выполните вход. Далее дайте согласие на передачу управления умными устройствами Марусе.
6. На экране настройки Умного дома появится список умных устройств, доступных для управления.
7. Настройте каждое устройство в соответствии с подсказками и начните управление голосовыми командами, например - «Маруся, включи чайник».

### Примечание:

Количество голосовых команд для управления умной техникой с помощью Маруси ограничено.